

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ - 1 ΣΤΑΣΗΣ (AT-S)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Προγραμματιστής βρύσης 1 στάσης.
2. Τάση λειτουργίας: 1X9Volt (1 Αλκαλική μπαταρία τύπου 9V ορθογώνια)
3. Σύνδεση: είσοδος-έξοδος 3/4" θηλυκό - αρσενικό (εμπιριέχεται φλάντζα στεγανοποίησης).
4. Ηλεκτροβάνα με μεμβράνη NBR και πηνίο τύπου latching.
5. Τρία πλήκτρα προγραμματισμού με εργονομική σχεδίαση.
6. Πλήκτρο για χειροκίνητη λειτουργία.
7. Πίεση λειτουργίας: 6 ατμόσφαιρες στους 20°C.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προεπιλεγμένοι χρόνοι ποτίσματος: 2-5-10-15-30-60-120 & 240 λεπτά.
Προεπιλεγμένοι κύκλοι ποτίσματος: ανά 6 ή 12 ώρες ή 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ή 7 ημέρες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος: 11,5 cm / Ύψος: 15,3 cm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πριν το προγραμματισμό, τοποθετήστε την αλκαλική μπαταρία 9V στην ειδική θέση που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προγραμματιστή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Γυρίζουμε το στροφέιο με την ένδειξη "RUN TIME" στην επιθυμητή θέση για να ρυθμίσουμε την διάρκεια ποτίσματος. (Π.χ Αν γυρίσουμε το στροφέιο στην θέση 15 τότε ο προγραμματιστής θα ποτίζει για 15 λεπτά σε κάθε πότισμα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Γυρίζουμε το στροφέιο με την ένδειξη "INTERVAL" στην επιθυμητή θέση για να ρυθμίσουμε τον κύκλο ποτίσματος. (Π.χ Αν η τρέχουσα ώρα κατά την ρύθμιση είναι 10 π.μ και γυρίσουμε το στροφέιο στην θέση 48 ώρες, τότε ο προγραμματιστής θα ποτίζει στις 10π.μ κάθε 2 ημέρες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιηθεί ο κύκλος ποτίσματος πιέζουμε το πλήκτρο "ENTER"

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προγραμματιστής δεν έχει ρύθμιση για χρονοκαθυστέρηση.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Για την ενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας ποτίσματος περιστρέφουμε το στροφέιο με την ένδειξη "INTERVAL" στη θέση "MANUAL START" και πιέζουμε το πλήκτρο με την ένδειξη "ENTER". Ο χρόνος που θα μείνει ανοιχτός ο προγραμματιστής θα είναι τόσος, όσος ο χρόνος που έχει προεπιλεγεί στην διάρκεια ποτίσματος. Αν θέλουμε να διακόψουμε την χειροκίνητη λειτουργία πριν από τον προεπιλεγμένο χρόνο γυρνάμε το στροφέιο με την ένδειξη "RUN TIME" στην θέση OFF.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

Για να θέσουμε εκτός λειτουργίας τον προγραμματιστή γυρνάμε το στροφέιο με την ένδειξη "RUN TIME" στην θέση OFF.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προφυλάξτε τον προγραμματιστή από την παγωνιά.
- Ο προγραμματιστής είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
- Ο προγραμματιστής είναι ανθεκτικός στο νερό, αλλά όχι αδιάβροχος.

ΕΓΓΥΗΣΗ - (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)

Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας (1) έτους.
Η εγγύηση διακόπτεται (παύει να ισχύει) όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες ή όταν ο προγραμματιστής έχει υποστεί βλάβη ή φθορά από λάθος εγκατάσταση.

ANALOG TAP-TIMER 1 STATION (AT-S)

GENERAL FEATURES

1. One-station controller
2. Working voltage: 1X9Volt (1 alkaline battery 9 Volt)
3. Connection: Input - output 3/4" Female -Male threaded (Sealing gasket included)
4. Electrovalve with NBR membrane and latching solenoid.
5. Three ergonomic keys for easy programming.
6. Knob for manual operation
7. Maximum operating pressure 6 Atm at 20°C

SPECIFICATIONS

Pre-set irrigation times: 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60 - 120 - 240 minutes.

Pre-set irrigation frequency: every 6 or 12 hours or 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 or 7 days

DIMENSIONS

Width: 11,5cm / Height: 15,3 cm

INSTRUCTIONS

Insert 1 alkaline battery 9 Volt in the special case at the back of the controller.

SET WATERING RUN TIME (How long)

Turn the "RUN TIME" knob to the desired position in order to choose one of the preset options:

2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60 - 120 - 240 minutes.

SET WATERING FREQUENCY (How often)

Turn the "INTERVAL" knob to the desired position in order to choose one of the preset options:

6 - 12 hours or 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 or 7 days.

NOTE: In order to activate the automatic watering cycle please press "ENTER"

ATTENTION: Time Delay Feature is not available on this model.

MANUAL OPERATION

For manual operation, set the "INTERVAL KNOB" to the "MANUAL START" position and press the "ENTER" key. The controller will remain open as long as "RUN TIME" is set. If you wish to end manual operation before the preset time, turn the "RUN TIME" knob to "OFF" position.

TURNING OFF THE CONTROLLER

In order to switch off operation of the controller set the "RUN TIME" knob to "OFF" position.

WARNING

Protect the controller from frost.

The controller is for out-door use only.

The controller is water-resistant but NOT water-proof

WARRANTY - (PURCHASE DOCUMENT VERIFICATION REQUIRED)

One (1) year warranty.

Warranty is invalid if the instructions as detailed above are not adhered to and/or the programmer has been damaged or misused due to incorrect installation.